ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sayısal Görüntü İşleme Dersi Ara Sınav Ödevi

https://colab.research.google.com/drive/1kzEiewWORmOasYFJHB0liigz-IYAYihC?usp=sharing

Bu arasınavda, **ChestX-ray8 veri seti** kullanılarak göğüs röntgeni görüntüleri üzerinde veri keşfi ve görüntü işleme tekniklerini uygulayacaksınız. Aşağıdaki yönergeleri adım adım takip ederek gerekli kodları yazın ve sonuçları analiz ederek yorumlayın.

1. Veri Yükleme

1. Kütüphanelerin İçe Aktarılması

- Veri işleme için pandas, sayısal işlemler için numpy, görselleştirme için matplotlib ve seaborn kütüphanelerini içe aktarın.
- o Ayrıca os modülünü kullanarak dosya yolunu belirtin.

2. Veri Setinin Yüklenmesi

- train_df olarak adlandırılan veri çerçevesine CSV dosyasını yükleyin ve ilk birkaç satırı inceleyin.
- o Toplam satır ve sütun sayısını ekrana yazdırın.

3. Veri Özelliklerinin İncelenmesi

- o Sütunlardaki veri türlerini ve eksik değerleri inceleyin.
- o Patientid sütunundaki benzersiz hasta sayısını analiz edin ve her bir hastanın birden fazla görüntüsü olup olmadığını belirleyin.

2. Görüntü Yükleme ve Görselleştirme

1. Rastgele Görüntüler Seçme

- o train df içindeki "Image" sütunundan rastgele 9 görüntü seçin.
- o Bu görüntüleri yan yana görselleştirerek veri setindeki örnek görüntüleri inceleyin.

2. Rastgele Görüntülerin İstatistiksel Özelliklerini Hesaplama

 Seçilen görüntülerin her biri için maksimum, minimum, ortalama ve standart sapma değerlerini hesaplayın.

3. Histogram Çizimi

 Seçilen 9 görüntünün her biri için piksel yoğunluk dağılımını gösteren histogramlar oluşturun.

3. Görüntü İşleme ve İyileştirme

1. Kontrast Germe (Stretching)

o Minimum ve maksimum piksel değerlerini kullanarak kontrast germe işlemi yapın.

2. Histogram Eşitleme (Equalization)

o Kontrast germe işlemi sonrası histogram eşitleme uygulayarak kontrastı artırın.

3. Gamma Düzeltme

o Gamma düzeltme yöntemi ile görüntünün parlaklığını ayarlayın.

4. Gürültü Azaltma

1. Median ve Gaussian Blur Uygulama

 Gamma düzeltilmiş görüntüye median ve gaussian blur uygulayın ve sonuçları karşılaştırın.

5. Döndürme ve Ayna Çevirme (Flipping)

1. Rastgele Açılarla Döndürme

o Görüntüyü 0 ile 10 derece arasında rastgele bir açıda döndürün.

2. Ayna Çevirme

o Görüntüyü yatay olarak çevirin ve sonucu görselleştirin.

6. Frekans Alanında Filtreleme

1. Fourier Dönüşümü ve Filtreleme

 Fourier dönüşümü ile görüntüyü frekans alanına çevirin, düşük frekansları geçiren bir maske uygulayın, ardından ters Fourier dönüşümü ile frekans alanında filtreleme yapın.

7. Keskinleştirme ve Enterpolasyon

1. Keskinleştirme

Unsharp masking tekniği kullanarak görüntüyü keskinleştirin.

2. Bicubic Enterpolasyon

o Keskinleştirilmiş görüntüyü iki kat büyüterek enterpolasyon uygulayın.

Teslim Edilecekler

- Her adımda kodları ve çıktıları açıklayan bir Jupyter Notebook dosyası.
 - Zip dosyasına eklendi(Markdown ve yorum olarak kodların ne yaptığını da açıkladım)
- GitHub Linki
 - https://github.com/drsnkrt/sayisal_goruntu_isleme
- COLAB linki
 - https://colab.research.google.com/drive/1XqR8o3lud9qVtuAwxhCv521nugqbaVb?usp=sharing
- Word dosyası
- Görüntü işleme adımlarında görüntülerin işlem öncesi ve sonrası halleri.
 - Colab linkinden çalıştırıldığında istediğiniz şekilde veriliyor.
- Her adımın sonunda elde edilen sonuçlarla ilgili kısa yorumlar.
 - Colab'ın not kısmına ekledim

Bu ödevle göğüs röntgeni görüntülerinin işlenmesi ve analizine dair kapsamlı bilgi kazanacaksınız. Başarılar!

40